Firmware version

1. Scan – HID mode
2. Pair devices
3. Open somewhere to write on the device
4. Scan – Firmware version


Android MASTER -> Budgie SLAVE - HID (suffixe : CR)
Android MASTER -> Budgie SLAVE - HID (suffix: CR)



version des firmwares / *firmwares version* :



Format de l'affichage / *Display format* :



Power off by pressing

MISE HORS TENSION
POWER OFF

PAS DE MISE HORS TENSION PAR APPUI*
*NO POWER OFF BY PRESSING**



APRES 4 secondes
4 seconds TIME OUT



APRES 6 secondes
6 seconds TIME OUT



APRES 8 secondes
8 seconds TIME OUT



APRES 10 secondes
10 seconds TIME OUT



APRES 12 secondes
12 seconds TIME OUT



Power off by barcode

MISE EN VEILLE
POWER OFF

